

Förteckning

Stöldskyddsskåp och Säkerhetsskåp

2010-04-22

DET NORSKE VERITAS

DNV Certification AB

Box 6046 Hemvärnsgatan 9 SE-171 06 Solna

Tel 08-587 940 00 Fax 08-651 70 43

www.detnorskeveritas.se

E-post: ppc.sweden@dnv.com



158**DNV-Märkta Stöldskyddsskåp och Säkerhetsskåp**

Överensstämmelsemärket får efter tillstånd av Det Norske Veritas Certification AB, användas för att känneteckna att säkerhetsskåp, kassaskåp och stöldskyddsskåp certifierats i enlighet med kraven i följande dokument:

SS 3492- Säkerhetsskåp -Provning och utvärdering av inbrottsskydd

SS 3493 - Kassaskåp - Specifikation avseende brandmotstånd och inbrottsskydd

SS EN 14450 - Värdeförvaringsenheter - Krav, klassificering och provning av inbrottsskydd - Stöldskyddsskåp.

ABC 200 - DNVs Allmänna Bestämmelser för Certifiering

SBC 158 - DNVs Särskilda Bestämmelser för certifiering av Värdeförvaringsenheter

Med stöd av vapenlagen 1996:67 har Rikspolisstyrelsen i FAP 551-3 , 556-1, 556-2 och 943-1 bl a meddelat om förvaring av skjutvapen och ammunition.

I denna förteckning upptagna säkerhetsskåp uppfyller Rikspolisstyrelsens krav på förvaring av vapen i säkerhetsskåp enligt kraven i ovan angivna författningssamlingar.

Myndigheter kan efter förfrågan erhålla uppgifter om tidigare certifikatsinnehavare vars tillverkning av säkerhetsskåp upphört respektive säkerhetsskåp som utgått ur sortimentet. Skåp som fortsättningsvis förekommer på marknaden (upparbetat lager alt. försäljning brukare emellan) är godkända intill dess ovan nämnda standarder och SBC skärpts beträffande provning och utförande.

Id.nr. 218

Balticum Försäljning AB

Box 217

Tel: 044-10 20 11

291 23 Kristianstad

Fax: 044-10 20 33

SVERIGE

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.218.1-03	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2926 (nyckellås)	Baltilyx

Id.nr. 1086

BRA-Maskiner ABSelhagsvägen 6
716 94 MULLHYTTAN

Tel: 0582-66 07 20

Fax: 0582-66 08 80

SVERIGE

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1086.1-01	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcom 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S&G 8550, 6630, 6631	S 550V
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcom 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S&G 8550, 6630, 6631	S 7
158.1086.2-01			Keydispenser

Id.nr. 1000

Corrotech ABFöretagsvägen 6
953 33 Haparanda

Tel: 0922-12980

Fax: 0922-12981

SVERIGE

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1000.2-01	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2926; S&G 6125; LG Basic	CorroSafe 12K
		Lås: Boda 2926; S&G 6125; LG Basic	CorroSafe 12P
		Lås: Boda 2926; S&G 6125; LG Basic	CorroSafe 16K
		Lås: Boda 2926; S&G 6125; LG Basic	CorroSafe 30
		Lås: Boda 2926; S&G 6125; LG Basic	CorroSafe 6K

Id.nr. 1030

Erätukku OyAlasintie 8
FIN 90400 OULU
FINLAND

Tel: +358-45-635 0020

Fax: +358-8-840 4444

Webadress:

Cernr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1030.3-01	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2925; Mauer 70091 Variator A, 70092 Variator A	Jahti Jakt Classic Gun Safe
		Lås: Boda 2925; Mauer 70091 Variator A, 70092 Variator A	Jahti Jakt Premium Gun Safe
		Lås: Boda 2925; Mauer 70091 Variator A, 70092 Variator A	OTSO Gunsafe 8
		Lås: Boda 2925; Mauer 70091 Variator A, 70092 Variator A	SUOMI 8

Id.nr. 201

Gunnebo Mora ABBox 450
792 27 MORA
SVERIGE

Tel: 0250-56 78 00

Fax: 0250-5678 90/56 78 95

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.201.4-01	Säkerhetsskåp	Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	Hadak Serversafe modell 1
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	Hadak Serversafe modell 2
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	Hadak serversafe modell 3
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	Hadak Serversafe modell 4
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	Hadak Serversafe modell 5
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	RS Cool- It 800
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	RS Cool-It 1000
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	RS Cool-It 1600
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	RS Cool-It 1900
		Lås: RKL 10, REL, S&G 6630, S&G 8550, ComboGard 33E II-1, SECU 2000, SECU 4000, Audicon 3100	RS Cool-It 650

Id.nr. SE388

Håbeco Protection ABSjöhagsvägen 6
721 32 VÄSTERÅS
SVERIGETel: 021-17 19 66
Fax: 021-17 19 61
Webadress: <http://www.habeco.se>

Cernr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.388.6-01	Säkerhetsskåp		SSK 150 SSK 150 B SSK 150 D SSK 160 SSK 160 A SSK 160 F SSK 190 SSK 190 A SSK 190 D SSK 190 F SSK 190 FRM SSK 190F spec SSK 290 SSK 290 D SSK 290 F SSK 50 SSK 70 SSK 70 D SSK 70/2 SSK 80 A SSK 80 F SÄK 107 SÄK 42 VP 10 VP 17 VP 6
158.388.6-02	Dokumentskåp		HA 45 HA 75
158.388.6-03	Säkerhetsskåp, Stöldskyddsskåp		HSK 150 / S2 HSK 190 / S2 HSK 290 / S2 HSK 70 / S2

Id.nr. SE995

Nordsec Security ABBox 1070
S-430 90 ÖCKERÖ

Tel: 031-96 20 20

Fax: 031-96 23 20

SVERIGE

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.995.1-02	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 1000 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 12 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 12 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 2000 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 400 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 500 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 6 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 6 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 8 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	BOHUS 8 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 1000 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 1000 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 12 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 12 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 12 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 12 ss Plus
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 2000 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 2000 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 3000 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 4 GTI/CD

Stöldskyddsskåp och Säkerhetsskåp

Förteckning

SBC 158

158.995.1-02	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 400 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 400 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 4000 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 500 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 500 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 6 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 6 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 6 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 6 ss Plus
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 700 GTI
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 8 GTI/CD
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 8 GTI/CD PLUS
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 8 ss
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 8 ss Plus
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX 800 GTI
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 1000
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 12
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 2000
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 3000
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 4000
Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 5		
Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 5 Basic		
Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 500		
Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 6		

Stöldskyddsskåp och Säkerhetsskåp

Förteckning

SBC 158

158.995.1-02	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 6+
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX NL 800
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX X 39 A
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX X 39 B
		Lås: FAS 6580, LaGard 3802 LG Basic	NOR-LYX X 39 C

Id.nr. 1101

ProfSafe ABBox 140
334 23 Anderstorp

Tel: 0371-52 32 90

Fax: 0371-176 05

SVERIGE

Webadress:

Cernr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1101.1-01	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	RDD 190 S 100
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1000
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1400
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1500
			S 1500/150
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 160 D/1200

158.1101.1-01	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1600
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 190 D
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 190 D/ 1200
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1900
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 1900W
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 350

158.1101.1-01	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 5
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 550
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 550V
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 680
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 7
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 750 V

158.1101.1-01	Säkerhetsskåp	Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 84 D
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 84 D/1200
		Lås: FAS 6490, 6580, 6890, Mauer 70091, S&G 6124, 6125, 6126, 6127, Combogard 33EII-I, 3802 LG Basic, SafeGard 33-1L, LG Audit 66E, Kaba Mas Auditcon 3100 serien (LC, 52, 52T, 100, 200, 400), La Gard 1985; S & G 8550, 6630, 6631	S 930
158.1101.1-02	Kassaskåp	Utvändiga mått H x B x D 1265 x 575 x 570	S 1265 FS
		Utvändiga mått H x B x D 1600 x 675 x 570	S 1600 FS
		Utvändiga mått H x B x D 695 x 575 x 570	S 695 FS

Id.nr. SE869

Robur Safe ABLundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE

Tel: 0346-260 260

Fax: 0346-405 44

SVERIGE

Webadress:

Cernr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.869.1-04	Säkerhetsskåp	P99-175	RKS (Pardörr)

Id.nr. 1051

Scandinavian Safe

Förrådsvägen 10 B

141 46 Huddinge

SVERIGE

Tel: 08-689 85 60

Fax: 08-689 85 70

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1051.3-02	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropeSafe 55
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropeSafe 77
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropeSafe 99
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 11
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 111
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 22
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 222

158.1051.3-02	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Dropsafe 33
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Dropsafe 44
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 65
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 66
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	DropSafe 88
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 11
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 111-key
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 150
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 180

158.1051.3-02	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 22
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 222-key
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 33
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 44
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 55
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 65
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 66
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 75
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 77

158.1051.3-02	Säkerhetsskåp	Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 88
		Lås: Boda 2925 (nyckellås), FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890, Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A, 3802 LG Basic, La Gard 33E II-1	Safepower 99
158.1051.3-03		Lås: FAS 6490, Mas Hamilton 50, 50D, 100, 200 och 400	DEPSAFE
158.1051.4-01		Lås: Boda 2925, FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890. Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A; 3802 LG Basic; La Gard 33 EII-1, LCLX, LCMX ML67-40	SS 75A
		Lås: Boda 2925, FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890. Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A; 3802 LG Basic; La Gard 33 EII-1, LCLX, LCMX ML67-40	SS125A
		Lås: Boda 2925, FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890. Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A; 3802 LG Basic; La Gard 33 EII-1, LCLX, LCMX ML67-40	SS150A
		Lås: Boda 2925, FAS 6490, 6560, 6670, 6580, 6890. Mauer 70091 VARIATOR A - 70092 VARIATOR A; 3802 LG Basic; La Gard 33 EII-1, LCLX, LCMX ML67-40	SS150B

Id.nr. 1092

SOS TopSafe ABBox 52
243 21 Höör
SVERIGE

Tel: 046-712850

Fax: 046-712851

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.1092.2-01	Säkerhetsskåp	Safir 532 Safir 742 Safir 1543 Safir 554 Safir 755-754 Safir 1333 Safir 1055-1054 Safir 1655-1654 Safir 1985-1984 Safir1955-1954 Safir 1555-1554	Säkerhetsskåp

Id.nr. 981

UlfNises Unisafe ABBox 2031
792 02 MORA

Tel: 0250-157 30

Fax: 0250-131 16

Webadress:

Certnr	Produktgrupp	Omfattning	Produktbeteckning
158.981.1-02	Säkerhetsskåp	Lås Boda 2926, La Gard 33 II-1, Combo Gard, Kaba Mas 3100	KVS 1000
		Lås: Boda 2926, La Gard 33 II-1, Combo Gard, Kaba Mas 3100	KVS 1001 S
		Lås: Boda 2926, La Gard 33 II-1, Combo Gard, Kaba Mas 3100	KVS 1001 S XL
		Lås: Boda 2926, La Gard 33 II-1, Combo Gard, Kaba Mas 3100	KVS 2000 S

För mer information kontakta
DNV Certification AB, PPC
Box 6046
171 06 Solna

Tel: 08-587 940 00

Fax: 08-651 70 43

E-post: ppc.sweden@dnv.com